

取扱説明書

進


備


応用操

作

ステレオカセットデッキ

T-D7





COUNTER MODE/RESET

デモモードー

デモモードにすると、さまざまな表示を見ることができます。 デモモードにするには、カウンターモードボタンとカウンターリ セットボタンを同時に押します。

デモを解除するには本体のいずれかのボタンを押してください。

このたびは、パイオニアの製品をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。 特に、本書及び別冊の「安全上のご注意」は必ずお読みください。 なお、「取扱説明書」及び「安全上のご注意」は「保証書」、「ご相談窓 口・修理窓口のご案内」と一緒に必ず保管してください。

目次

安全上のご注意	2
特長	3
お手入れのしかた	3
アフターサービス	4
カセットテープの取扱い 4,	5
付属品の確認	5
接続のしかた	6
各部の名称	8
フロントパネル操作部	
表示部	
リモコン操作部 1	0
再生 1	1
II = ===: (1.1 /)	
曲の頭出し(MS)1	5
	5 6
	6
録音 1	6
録音 1 XDフラットシステムを使った録音 1	9
録音 1 XDフラットシステムを使った録音 1 CDまたはMDとのデジタル	9
録音 1 XDフラットシステムを使った録音 1 CDまたはMDとのデジタル シンクロ録音	9 9 11 12 2 13
録音 1 XDフラットシステムを使った録音 1 CDまたはMDとのデジタル シンクロ録音	9 9 11 12 2 13
録音 1 XDフラットシステムを使った録音 1 CDまたはMDとのデジタル シンクロ録音	9 9 11 12 2 13
録音 1 XDフラットシステムを使った録音 1 CDまたはMDとのデジタル シンクロ録音	9 9 11 12 2 13
録音 1 XDフラットシステムを使った録音 1 CDまたはMDとのデジタル シンクロ録音	9 21 22 23 24

高調波ガイドライン適合品

安全に正しくお使いいただくために。

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取扱いを すると、人が死亡または重傷を負う可 能性が想定される内容を示していま



この表示を無視して、誤った取扱いを すると、人が傷害を負う可能性が想定 される内容および物的損害のみの発生 が想定される内容を示しています。 絵表示の例



△記号は注意(警告を含む)しなければならない内容であることを示しています。

図の中に具体的な注意内容 (左図の場合は感電注意) が描かれています。



○記号は禁止(やってはいけないこと)を示しています

図の中や近くに具体的な禁止内容 (左図の場合は分解禁止)が描かれています。



記号は行動を強制したり指示する内容を示していま


図の中に具体的な指示内容 (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

安全上のご注意 (別冊の「安全上のご注意」もお読みください。)

⚠警告

[異常時の処置]

万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。



万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



プラグを抜け





プラグを抜け





プラグを抜け



結露について



本機を冷え切った状態のまま暖かい室内に持ち込んだり、急に室温を上げたりしますと、動作部に露が生じ(結露)、本機の性能を十分に発揮できなくなることがあります。

このような場合には1時間ほど放置するか、徐々に室温を上げてから使用してください。

特長

■ Digital Processing System

本機には、音質向上を目的にDSP (Digital Signal Processer)をメインにしたデジタル処理回路が搭載されています。このDSPは従来アナログ回路で行っていた信号処理の大半を行うとともに、パイオニア独自の機能 (XDフラット、ALCA、FLEX、デジタルシンクロなど) の信号処理も行っています。また、テープ再生中に発生するヒスノイズを除去するシステム (デジタルNR (デア)(4) も組み込まれています。

■ デジタルNR

デジタルNRはパイオニアが独自に開発したもので、再生時に発生するカセット特有のヒスノイズを大幅に低減し、CD並の高SN比を実現します。

■ レガートリンクコンバージョン

レガートリンクコンバージョンを搭載し、再生帯域を飛躍的に拡大します。レガートリンクコンバージョンは、記録された信号を元に、記録前のオリジナル信号を想定して音源により近い音楽再生を実現します。

■ 光デジタル入力 (OPTICAL) 録音

CD・MDなどサンプリング周波数が44.1kHzの光デジタル出力を持ったデジタル再生機からデジタル入力させて録音できます。

■ デジタルシンクロ録音

本機の光デジタル入力とCD・MDなどのデジタル機器の光デジタル出力が接続された状態で、デジタルの音声情報を分析し、曲スタートや曲間を見分け、それに応じて録音動作(録音スタートや録音/一時停止)を同期させる機能です。

■ デジタルXD フラットシステム

低域 (400Hz)、中域 (3kHz)、高域 (15kHz) の3つの周波数ポイントで録音補正を行います。これによって使用するテープに最適なバイアス、録音感度、イコライザーが自動設定されます。(以下本文中はXDフラットシステムとします。)

■デジタルFLEX(DIGITAL Frequency

Level Expander)システム

再生時に低域と高域の音のバランスを常にモニターし、高域レベルの不足分を自動的に増幅させ、常にクリアな音を実現します。 (以下本文中はフレックスシステムとします。)

お手入れのしかた

ヘッドは汚れていませんか?


* いままでにお客様の所で,カセットデッキのヘッド汚れによるこんな故障がありました。

<u>正常に録音できない</u>・<u>音がこもっている</u>・高音がでない 正常に再生しない・音がでない・音がおかしい

* それほどにヘッド部の清掃は重要なのです。製品を自分で故障させないために、いつもきれいにしておいてください。おおよそ、10時間程度の使用を目安に汚れを拭きとってください。

清掃のしかた

ヘッドクリーニング棒または綿棒をクリーニング液、あるいは無水 アルコールで軽くしめらせ、下図に示された部分を軽く拭きます。





清掃後は、クリーニング液が乾くまで(2~3分)テープをセットしないでください。

クリーニングカセットについて

市販されているクリーニングカセットの中には、構造不備のため、クリーニングカセット自体が取り出せなくなる恐れのあるものがありますのでご注意ください。当社別売りのカセットクリーニングキット"JV-CI"を使用することを推奨します。

カセットデッキのヘッドの消磁

長時間カセットデッキを使ったり、磁石やドライバーなどを近づけると、ヘッド部が磁化され、雑音が発生したり高音が低下する原因となりますので、市販のカセットタイプのヘッドイレーサーで定期的にヘッドを消磁してください。

ヘッドの消磁をするときは、本機の電源をオンにして、<u>アンプの</u> 音量は必ず最小にしてください。また<u>ヘッドホンのプラグは端子</u> から抜いておいてください。

製品のお手入れについて



通常は、柔らかい布で空拭きしてください。汚れがひどい場合は水で5~6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよくださいた後、汚れを拭きとり、その後乾いた布で拭いてください。アルコール、シンと印制などがありますのでごかながはげることがありますのでごいまた、ゴムやビニール製トを長時間触れさせることも、キャビネッラシなどに添付の注意事項をよくお読みください。お手入れの際は、差し込みプラグをコンセントから抜いて行ってください。

アフターサービス

保証書 (別に添付してあります。)

保証書は必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売 店から受け取り、内容をよく読んで大切に保管してください。

● 保証期間はご購入日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

テープレコーダーの補修用性能部品の最低保有期間は製造打 ち切り後6年です。この期間は通商産業省の指導によるもの です。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために 必要な部品です。

修理に関するご質問・ご相談は

お買い上げの販売店または、最寄りの当社サービスステー ションをご利用ください。所在地、電話番号は別添の「ご相 談窓口・修理窓口のご案内」をご覧ください。

修理を依頼するとき

もう一度取扱説明書をよく読んでください。確認した後なお 異常のあるときは、まず電源プラグを抜いてから下記の要領 で修理を依頼してください。

保証期間中の修理

万一、故障が生じたときは保証書に記載されている当社保証 規定に基づき修理致します。お近くのパイオニアサービスス テーションまたはお求めの販売店にご連絡ください。保証書 の規定にしたがって、修理いたします。

連絡していただきたい内容

- ご住所、お名前、電話番号
- ご購入日、製品名(カセットデッキ)、型番(T-D7)
- 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
- 訪問ご希望日
- ご自宅までの道順と目標(建物、公園など)

保証期間が過ぎているときの修理

最寄りのパイオニアサービスステーションまたはお求めの販 売店にご相談ください。

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で 修理致します。

カセットテープの

カセットテープと上手にお付き合い"。

日頃 なにげなく使っているカセットテープ... でも本当はとてもデリケートなのです。

いまお手持ちのカセットテープが 次のような場合ですと、 テープが内部でからまり、せっかくのテープをダメにしてし まうことがありますので、以下の注意事項は必ずお守りくだ さい。

C-90を超えるテープは 使わないでください!!

C-90をこえるテープはテープが薄 く、早送り、巻戻し、停止等を繰 り返すと、ピンチローラーやキャ ^{テープがからまる!} プスタンに巻き込まれたり、巻き 乱れを起こすなど故障の原因とな りますので、ご使用にならないで ください。



巻き乱れのあるテープ、わかめ 状になったテープ、伸びたテー プも巻き込んだり、切れたりす る場合がありますので、ご使用 はおすすめできません。



巻き乱れのあるテープ

777777 - www.



わかめ状になったテープ

伸びたテープ

テープたるみがあると巻き込ん だりする場合がありますので、 ご使用の前に図のようにたるみ を取り除いてください。



- セットする前に ——

誤消去防止について

カセットテープのケース (ハーフ)には、たいせつに保管し ておきたい録音済みのテープを誤って消去しないように、保 護機構としてツメがあります。ツメ(下図)をドライバーな どの先で折ると、録音しようとしても録音状態にならないた め、誤って消去することはありません。

誤消去防止ツメは A または B (1または2)面それぞれの 左上にありますので、片面ずつ誤消去防止を行うことができ ます。ツメを取ってしまったカセットに再び録音する場合 は、下図のようにツメの部分にセロハンテープなどを二重に 貼ってください。



TYPE II (HIGH/クローム) およびTYPE IV (メタル)の テープの場合、テープ種類検知孔をふさがないように、十分 注意してください。検知孔をふさぐと、オートテープセレク ター機構が正しくはたらきません。

— 上手に使うポイント *—*

リーダーテープにご注意

カセットテープの始めには、リーダーテープ (録音できない 部分)がついています。約5秒間テープを走行してから録音 を始めてください。

カヤットテープの保管

カセットテープを裸のまま放置しないでください。使用後は ホコリやゴミが付着しないように、またテープのタルミを防 ぐために、カセットケースに入れて保管し、保管場所にはホ コリ・ゴミ・油・磁気・湿気の影響を受けない所を選んで保 管してください。

録音前にテープのチェック

録音前に一度、早送り、巻戻しを行うことをおすすめしま す。テープの巻きムラなどによって起こるデッキへの負担を 防げます。

タイトルラベルはしっかり貼りま しょう



ラベル ラベルがしっかり貼られ ていないと故障の原因と なる場合があります。

『オートテープセレクター機構』

本機はカセットハーフにある検知孔によりテープの種類を検 知して、それぞれのテープにあった録音バイアス、イコライ ザーを自動的に設定するオートテープセレクター機構を備え ています。

- TYPE III テープは使用しないでください。
- TYPE IV (メタル)テープは検知孔のついているもの を使用してください。





TYPE IV (メタル)テープ TYPE II (HIGH/クローム)テープ

付属品の確認






オーディオコード×2



CD・デッキシンクロコード×1








リモコン×1

接続のしかた



光端子はデリケートです!!

- 光端子を使用するときは、防塵キャップを引っぱってはずします。光端子を使用しない場合には必ず防塵キャップを 取付けてください。
- 防塵キャップは大切に保管してください。

電源コードの接続のしかたについて


-5113, - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -			
接続場所機能	●壁のコンセント ●ステレオアンプの予備 電源コンセント (非連動:	●オーディオタイマー ●ステレオアンプの予備 電源コンセント (連動: SWITCHED)	
	UNSWITCHED)	()(22)	
タイマー演奏	動作しない	動作する	



アンプと接続する

アンプの電源をOFFにしてから接続します。

- オーディオコードを端子の色に合わせてつなぎます。必ず、奥 までしっかり差し込んでください。
- ●白いプラグは(L)側、赤いプラグは(R)側に 端子の色と合わせてつなぎます。
- 接続コードは録音用と再 生用に2本付属していま






CDプレーヤーと同期させて録音する には(**P**.21)

CD·デッキシンクロコードを接続

パイオニアの CD デッキシンクロ端子のある CD プレーヤーと、 手軽にCD の録音をするために接続します。

付属のCD・デッキシンクロコードをCD・DECK SYN-CHRO端子につなぎます。(本機及びCDプレーヤー共に) CD プレーヤーとステレオアンプも、CD プレーヤー付属の オーディオコードで入力・出力端子の接続をしてください。



ヽ上, CDプレーヤーの光デジタル出力端子とアンプの光デ・ (ホィント)-ジタル入力端子を光ファイバーケーブルで接続してい る場合でも、オーディオコードも接続しないと CD・・ デッキシンクロ録音ができません。(デジタルシンク・ 口録音はできます。)



コントロール端子の接続をする

コントロール出力端子を持つパイオニア製ステレオアンプなどと 接続できます。

- ① 市販のミニプラグ付コード (抵抗なし) で本機のコントロール 入力端子とステレオアンプのコントロール出力端子を接続し
- ② 市販のミニプラグ付コード (抵抗なし) で本機のコントロール ル入力端子に接続します。
- 本機のコントロール入力端子に接続をすると、本機に向けて リモコンで直接操作することはできません。
- 詳しくはステレオアンプの取扱説明書をご覧ください。



光デジタル信号の接続をする

光デジタル出力端子を持ったCDまたはMDプレーヤーと接続す ることができます。(サンプリング周波数44.1kHzのみ)

- ① 光デジタル入力端子の防塵キャップを引き抜きます。
- ② 光デジタル入力端子と接続する機器の光デジタル出力端子を 市販の光ファイバーケーブルでつなぎます。
- ③ 光デジタル出力端子と接続する機器の光デジタル入力端子を 市販の光ファイバーケーブルでつなぎます。

- 光ファイバーケーブルのプラグを端子の形に合わせ、奥までしっ かりと差し込みます。光デジタル端子の接続には、別売の光ファ イバーケーブルを使いますが、本機と同じタイプの光送信/受信 モジュールを使用している機器だけが接続できます。
- 光デジタル信号接続時は、CD・デッキシンクロコード (0.7) を接続しなくても、デジタルシンクロ録音が できます。
- 本機の光デジタル出力端子は、光デジタル入力端子1の信号が そのまま出力されます。本機の再生音を出力する端子ではあ りません。右図の様に接続し、MDプレーヤー等での録音にご 利用ください。

光ケーブル取扱上の注意

- 光ケーブルは急な角度に折り曲げないでください。ケーブル を破損するおそれがあります。ラックなどに入れるとき、特 に注意してください。輪にして保管するときは、直径が 15cm以上になるようにしてください。
- 接続するときは奥まで確実に差し込み、不完全な接続になら ないよう注意してください。
- 光ケーブルは、長さ3m以下のものを使用してください。
- 光ケーブルのプラグに傷やほこりがつかないように注意して ください。ほこりが付着したときは、やわらかい布で拭いて から接続してください。
- 光ケーブルを接続しないときは、本機の光端子(OPTICAL) に防塵キャップを差し込み、ほこりが付着しないようにして ください。




電源コードを接続する

すべての接続が終わったら、電源コードをアンプの予備電源コン セント、または壁の電源コンセントにつなぎます。お使いになら ないときは、電源スイッチをOFFにしてください。

電源コードの接続


本機は電源の極性管理がされていますので、次の方法で接続する ことをおすすめします。下図に示すように家庭用コンセントの溝 の長い方に、電源コードの「白い線」を合わせて差し込んでくだ


極性を合わせていない場合でも音質にはほとんど影響はありませ んが、微妙に音質が変わることがあります。極性の管理されてい ない電源コンセントをお使いになる場合には、プラグの差し込み 方を逆にして音を確かめてください。



各部の名称

フロントパネル操作部






リモコン操作可能範囲:


- リモコン操作可能範囲はカセットデッキとの距離が約7m、角度は左右にそれぞれ約30°以内です。
- リモコン受光部に直射日光や蛍光灯の強い光があたると、リモコンが操作できなくなる場合があります。
- カセットデッキとの間に障害物があったり、カセットデッキ前面との角度が不適切だとリモコン操作ができない場合があります。
- 赤外線を発する機器の近くでカセットデッキを使用したり、赤外線を利用した他機のリモコン装置を使用すると、カセットデッキが誤動作することがあります。逆に赤外線によってコントロールされる他の機器を使用中に本機のリモコンを操作すると、その機器を誤動作させることがあります。

リモコンの操作可能範囲が極端に狭くなってきたら、電池を交換してください。



リモコン操作部

- 付属のリモコンで、主要な操作を離れた場所で行うことができます。
- リモコン前部をテープデッキフロントパネルの受光部へ向けて操作してください。(😭 🕒)





乾電池の誤った使い方をしない:


乾電池を誤って使用すると液漏れや破裂などの危険があります。次の 点についてご注意ください(電池の注意事項もよく見てください)。

- ・ 乾電池のプラス⊕とマイナス⊝向きを電池ケースの表示通りに正しく入れてください。
- 新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池には同じ形状のものでも電圧の異なるものがあります。種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。長い間(1か月以上)使用しないときは、電池の液漏れを防ぐために電池を取り出してください。もし、液漏れを起こしたときは、ケース内についた液をよくふきとってから新しい電池を入れてください。
- 付属の乾電池を充電、ショート、分解したり火中に投入したりしないでください。

電池の入れかた:


裏ぶたを外側にすべらせてはずし、

乾電池 (単3形) 2個を内部の表示 (+、-) どおりに入れ、もとどおりにふたをはめ込みます。



乾電池2個 (単3形乾電池 [R6P])

再生 (カセットテープを聞く)




マークはリモコン での操作です。

● フレックスシステムの設定を

タンをもう一度押します。

解除するには、フレックスボ




電源を入れる。




テープを入れる。

- ① オープン/クローズボタン(▲)を押す。
- ② テープを入れる。
- ③ オープン/クローズボタン(▲)を押す。



ドルビー 切換えボタンを押してドルビーNRの"タイプ"を選ぶ。 押すたびに次のように切換ります。



録音時と同じタイプ(B、C)を使用しないとその効果が発揮されません。ドルビーNRを使用せず録音したテープはオフに切換えてください。



よりよい音で再生するためにフレックスシステムを設定する。 (高域が不足している録音済テープを再生する場合)



フレックスボタンを押す。

FLEX表示が点滅し、フレックスシステムの設定がはじまります。

FLEX: Frequency Level Expander
System


調整が終了するとFLEX表示が点灯になり、そのまま再生を続けます。



▼ でテープをいれた後、オープン / クローズボタンを押さずに▶、◀◀、▶▶、●、を押すと、カセットドアが閉じて押したボタンの動作になります。


■、O、■を押した場合は、カセットドアが閉じて停止状態になります。

11



プレイボタン (►) を押し、再 生を始める。

TAPE と PLAY が点灯します。



再生を一時停止するには ポーズボタン(II)を押します。 再び再生を開始するには、 プレイボタン(►)または、ポーズボタ ン(II)を押します。

早送り・巻戻しをするには

▶▶: 停止中に押すと、早送りします。 **◄◄**: 停止中に押すと、巻戻しします。

停止するには


ストップボタン (■) を押すと停止します。

デジタルフレックスシステムとは

フリケンシー レベル エキスパンダー システム Frequency Level Expander System

高域成分が足りない「こもった音」を「クリアな音」に再生する機能です。

このシステムは再生音の低域レベルと高域レベルのバランスが最適になるように中高域 (1kHz以上)の周波数を再生時にデジタル処理で自動補正します。モニターモードがソースの場合はフレックスの設定は変更できません。




リピート再生

タイマー切換えスイッチをPLAY/REP側にして再生するとリピート再生になります。テープ片面の再生が終了してテープの終わりまで行くと自動的にテープを巻戻し、テープの最初から再び再生します。リピート再生は16回まで繰返します。




カウンターを切換えるには

カウンターモードボタン カウンターリセットボタン



カウンターモードボタンを押すたびにモードが、次のように切り 換ります。



テープカウンター: テープの走行によって数字が変わります。 タイムカウンター: 録音・再生の経過時間を「分、秒」で表示します。

リメインカウンター:録音・再生中にテープの残り時間を

→ [分・秒]で表示します。
C60 右の表からテープの種類を選択して使用
C46L してください。

→ カウンターリセットボタンを押すたびに → テープの種類が変わります。 C80L

録音・再生を始めるまえにカウンターリセットボタンを押して 0000 にします。録音または再生中に録音内容と数字をメモしておくと、あとで聞きたいところや録音したいところを簡単に探せます。

テープカウンターについて

カセットテープを入れかえると、自動的にテープカウンターはリセットされます。

タイムカウンターについて

タイムカウンターは録音および再生時のみ表示します。途中で早送り、またはミュージックサーチをすると時間のカウントを停止し、テープカウンターに切り替わります。再び録音、または再生にもどると時間のカウントを再開します。


リメインカウンターについて

市販されているミュージックテープなどは、正確なテープ残り時間を表示しないことがあります。

また、使用するテープにより若干実測値と異なることがあります。

テープの長さ	ハブ径	
ノークの長さ	標準ハブ	ラージハブ
C-10	C-60	C-46L
C-30		
C-46		
C-54		
C-60 など		
C-74	C-90	C-80L
C-80		
C-90 など		

● ラージハブとはハブ径が27mm程度のものをいいます。



表示部分 (ディスプレイ)を消すには

- 再生中、録音中にディスプレイオフボタンを押すと表示部が消 灯し、DISP OFFだけが点灯します。
 - 早送り (▶▶) / 巻戻し (◄◄) / 一時停止 (■) / 停止 (■) のそれぞれ の状態ではDISP OFF表示はしますが、表示部は消えません。
- 再生あるいは録音状態になると、約1秒後に表示部が消灯し、 DISP OFFのみが点灯します。

デジタルNR

デジタルNRはパイオニアが独自に開発したもので、再生されるテープのヒスノイズをほとんど除去する画期的なものです。再生時のみの処理で行うので、過去に録音されたテープでも効果を発揮します。ドルビーNRとの併用ももちろん可能で、ドルビーNR回路がわずかに残したヒスノイズもデジタルNRが除去し、高S/Nを実現します。

- 録音・録音一時停止状態あるいは、モニターがソースのときは、ON/OFFの切り換えができません。
- 録音中に録音されたテープの音を再生する場合は、デジタル NRは動作しません。

ドルビー NR システムについて(ノイズリダクション)

本機はドルビーBタイプNR、ドルビーCタイプNRを内蔵しています。

ドルビー NR システムは、テープ再生中に生じる高域のテープ ヒスノイズ (テープ特有の雑音)を減らすシステムです。録音時 に、雑音が耳につきやすい高域の小音量の部分のレベルを上げて 録音し、再生時にこのレベルを上げた分だけ減衰させて、もとの レベルにもどします。このとき、同時に耳につきやすい雑音も低 減されます。


ドルビー B タイプノイズリダクションでは、高域のテープヒスノイズを低減し、ダイナミックレンジを広げることができます。ドルビー C タイプノイズリダクションでは、中域を含めた雑音低減を行うことにより、B タイプに比べてさらに大きな効果があります。


さらに低域にスペクトラルスキューイング回路が追加され、低域 のダイナミックレンジが大幅に拡大されています。

ドルビー NR システムで録音したテープの再生は、録音時と同じタイプを使用しないとその効果を発揮できません。

曲の頭出し (ミュージックサーチ: MS)

- ●曲と曲の間の無録音部分を探すことにより、曲の頭出しをして自動的に再生を始めます。
- このミュージックサーチ機能で、最大、前後15 曲までの曲を探すことができます。





★ 操作はすべて再生中に行います。

今聞いている曲の頭に戻るには

巻戻しボタン(◄◄)を1回押す



今聞いている曲より2曲以上前の曲の頭出しをするには戻りたい曲数プラス1回巻戻しボタン(◀◀)を押します。

(例:2曲目前の曲を選んだとき) 巻戻しボタン(◀◀)を3回押す



今聞いている曲の次の曲の頭出しを するには

早送リボタン (▶▶)を1回押す



今聞いている曲より2曲以上先の曲の頭出しをするには送りたい曲数だけ早送りボタン(▶▶)を押します。

(例:3曲先の曲を選んだとき) 早送リボタン(▶▶)を3回押す




次のようなテープではミュージックサーチ機能が曲間を正しく判別できず、誤動作する場合がありますが、本機の故障ではありません。



- ■● 曲間に4秒以上の無録音部分がないテープ
- ◆ クラシック音楽などのように低いレベルの部分が何 秒も続いたり、1曲の中で4秒以上音が途切れているテープ
- 会議や英会話などの音声が途切れているテープ
- 無録音部分にノイズのあるテープ

頭出し中、表示部のPLAYが点滅します。
3 曲先の曲を頭出し中に巻き戻し(◀◀)を1回押す
と 2 曲先の曲の頭出しをします

録音(カセットテープに録音する)



マークはリモコン での操作です。




録音用テープをセットする。(11ページの手順 🍑 🛂)

プを走行させておきます。



ドルビーNR切換えボタンを押し て、ドルビー NRのタイプを選ぶ。 押すたびに切り換わります。





ステレオアンプの"入力切換"で録音元の機器を選ぶ。



XDフラットシステムを使う場合はXD FLATボタンを押す。 25秒~35秒で自動調整して "TUNE "と表示します。(🚅 🖭)

- デジタル入力信号のとき間違っ た選択(光ファイバーケーブル が接続されていない)をする と、DIGITAL IN 1またはDIGI-TAL IN 2が点滅します。
- デジタル入力信号を選んだ場 合、自動的にALCAシステムが 働きます。この場合、録音レベ ルつまみによる録音レベルの調 整、及び録音バランスつまみに よる録音バランスの調整はでき ません。(📭 🖭)





デジタル入力ボタンを押して、 入力信号の種類を選ぶ。

表示なし(OFF)

入力信号はアナログ

DIGITAL IN 1

入力信号はデジタル入力 1(リア)

DIGITAL IN 2

入力信号はデジタル入力 2(フロント)


録音ボタン(●)を押す。

録音一時停止状態になります。 SOURCE が点灯します。


- 再生中に押すと、録音一時停止状態に はなりません。
- デジタル入力表示が点滅しているとき は録音できません。(デジタル入力の 信号を録音するときの注意 ☞ 円18)

アナログ入力信号を録音する場 合、 37 で選んだ録音元の機器 の音を出し、録音レベルを調整 する。(📭 P.18)

● デジタル入力信号の場合は調整は不要 です。



プレイボタン (►)を押す。 録音が始まります。 ポーズボタン (Ⅱ)を押しても録音をは じめます。 SOURCE と►が点灯します。




ポーズボタン(■)を押します。 SOURCE が点灯します。 [オートモニター選択(テープ/ソース) 機能]


録音を一時停止するには

再び録音を開始するにはプレイボタン (►)または、ポーズボタン(II)を押します。

◆4秒以上のミューティングをしたいと きは、録音ミューティングボタン (O)を押し続けます。指をはなすと 録音一時停止状態になります。



曲と曲の間に無録音部分を作るには… オートレコミュート録音ミューティングボタン(O)を押します。録音インジケーターが点滅になり、約4.5秒後に録音一時停止状態になります。SOURCEが点灯します。再び、録音を始めるときは、プレイボタン(►)またはポーズボタン(II)を押します。TAPEが点灯します。



録音を止めるには ストップボタン(■)を押します。

録音内容を消すには:

- 1.録音レベルつまみを最小にします。
- 3 . 録音ボタン (●) を押し、プレイボタン (▶) かポーズボタン (II) を押します。

誤消去防止ツメが折れているカセットテープには録音できません。 録音する面のツメが折れていないか、確認してください。両面録 音する場合は両方のツメがおれていないことを確認してください。(► ② ② ③)

録音レベルを調整しよう(アナログ入力)

良い音質で録音するためには、録音レベルの調整が非常に重要です。S/N比(信号と雑音レベルの比率)を良くし、ダイナミックレンジ(音の大きさの幅)を拡げるためには、できるだけ高いレベルで録音する必要があります。ところがむやみに録音レベルを高くすると音がひずんでしまいます。また、ひずみを心配してレベルを低くし過ぎるとテープヒスノイズ(テープ特有の雑音)が目立ってしまいます。

TYPE I (ノーマル) と TYPE II (クローム/HIGH) のときはレベルメーターの2dB、TYPE IV (メタル) のテープのときは4dBがときどき点滅するぐらいに調整してください。実際には、録音する音楽やテープの種類によって多少最適録音レベルは異なりますので、再生音を自分の耳で確かめながら録音レベルを調整することも大切です。

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断では使用できません。

デジタルALCAシステムとは

ALCA: <u>Auto Level Control</u> with tape <u>Analysis</u> デジタル入力録音時のみ機能します。 0dB付近の高周波録音特性 よりテープ性能を分析し、テープ性能に応じて自動で録音レベル を設定する機能です。テープ性能を生かしたS/Nの良い録音が可能になります。

デジタルALCA動作のしくみ

ALCAシステムは、XDフラットシステム設定の前後で動作が異なります。

<XDフラットシステム設定前>

テープタイプ(I、II、IV)別にあらかじめ設定された標準的な録音 レベルに合わせます。

<XDフラットシステム設定後>

XDフラットシステムのチューニング中にテープの特性を検出し、テープの特性に合わせて上記の標準的な録音レベルを可変します。

デジタル入力の信号を録音するときの注意

- デジタル入力信号を録音する時には、必ず光ファイバーケーブルを接続し、機器の電源を入れてください。接続されていない時は、カセットデッキは録音動作しません。(この時、DIGITAL INが点滅して入力信号が来ていないことを示します。)
- デジタル入力のサンプリング周波数は、CDやMDで使われている44.1kHzのみに対応しています。それ以外のサンプリング周波数の機器を録音したい場合は、アナログ入力をご使用ください。
- ポータブルCDプレーヤーなどからデジタル入力で録音する時、音飛びを防ぐ機能がついている機器では、そのスイッチを"切"にしておいてください。
- レベルが非常に低いCDなどから録音する場合は、デジタル入力ではなくアナログ入力を選択し、録音レベルつまみでレベルを上げて録音をしてください。

<u>録音バランスつまみについて(アナログ入力):</u>


(左チャンネル(L)と右チャンネル(R)のバランスが気になるとき)録音するソースあるいは再生する機器により左右の音量バランスがずれていることがあります。このような場合は録音バランスつまみで微調整できます。右に回すと左のチャンネルのレベルが低くなり、左に回すと右チャンネルのレベルが低くなります。(デジタル入力信号の場合、録音バランスつまみによる調整はできません)

上手に録音するために (メーターレンジ切換)

メーターレンジ切換ボタンを押すと、レベルメーターの表示をワイドとエクスパンドの2種類に切換えることができます。


ワイドレンジ(標準レンジ)

20 dB ~ +6dB を12ステップで表示。



エクスパンドレンジ (拡大レンジ)

5 dB ~ + 6dB を12ステップで表示。微妙なレベル合わせが可能です。(アナログ入力録音時ご使用ください。)



ピークホールド表示 (-5.0 dB ~ +9.5 dB : 0.5 dB ステップ)




- ピークレベルを保持しつづけるので、ピークレベルを見逃す ことがありません。
- モニター切換・ドルビー切換等により、自動的にリセットされます。(手動でリセットしたいときは、録音中は●ボタン、停止中は■ボタン、再生中は▶ボタンを押してください。)

XDフラットシステムを使った録音


この機能ではマイクロコンピューターを使って自動的にバイアス、レベル(感度) およびイコライザーの調整を行います。

これを使ってテープの特性を最大限 にいかして、さらによい音で録音す ることができます。





11 ページの手順 ▼ と ♥ で録音用テープをセットする。



XD フラットボタンを押す。

(XDフラットシステムは、デッキが停止している状態から行ってください。)

"BLE"表示が点滅し、XDフラットシステムの 設定がはじまります。

BLE: <u>B</u>ias <u>L</u>evel <u>E</u>qualizer (バイアスレベルイコライザー)フラット システム使用時に表示します。

BLE XD が点灯すると調整が終了しテープが元の位置まで巻き戻されます。

- XDフラットシステムを途中で中止するにはストップボタン(■)を押します。
- 設定後のXDフラットシステムを解除するには、XD フラットボタンを押します。

XDフラットシステムとは

フラットシステム

Frequency response and Level Auto Tuning system 市販されているカセットテープは、同じ種類のテープでも製品によって感度や周波数特性などが微妙に異なるときがあります。テープの特性を最大限に活かしてソースに忠実な録音をするには、使用するテープに最適な録音バイアス、録音レベル(感度)、イコライザーの値を設定する必要があります。このフラットシステムでは、バイアス、レベル、およびイコライザーの調整をマイクロプロセッサーを使用して自動的に行い、個々のテープにおける最適な録音特性を設定することができます。

● XDフラットシステム

eXtended Dynamic range FLAT system

フラットシステムと加えて、使用テープの高域録音特性をマイクロプロセッサーが確認し、実際の録音時、音楽信号中の高域成分のレベルに応じてバイアスを可変することで、高域のダイナミックレンジを拡大します。特に、TYPE I (ノーマル)テープの場合、録音レベルが高くなると高域の周波数特性が悪くなりますので、XDの効果は大きくなります。

XDのオン / オフについて

(XDフラットシステムとフラットシステムの切換え)
XDフラットシステム設定後、XD機能のオン / オフができます。 録音一時停止状態からXD FLATボタンを押すと、XDが消え、フラットシステムの調整のみの設定で録音することもできます。 もう一度XD FLATボタンを押すとXDが点灯し、XDフラットシステムの設定に戻ります。

XDフラットシステムの動作のしくみ

XD フラットボタンを押すと、まずフラットシステムが動作し、DSPからテープに測定用の信号が録音されます。それをマイクロプロセッサーがテープに応じた調整を行い、最適な録音特性を設定します。次に高レベルの高域信号を使って、テープ自体の持っている録音能力を調べ、バイアスを能力の最大値になるように設定します。設定が完了するとスタート位置まで自動的に巻き戻し、録音を開始するとこの信号は消されて残りません。この調整は録音時のみ有効です。

注意!!

- 調整のため、測定の信号をテープ上に記録しますので、調整中に 走行した部分に録音されている音楽などは消えてしまいます。
- XDフラットシステムを使うときのドルビーNRは、どのタイプでも使用できます。また、調整後ドルビーNRのタイプを変えてもXDフラットシステムの効果には影響ありません。
- XDフラットシステム動作中は、再生や早送りの操作はできません。
- XDフラットシステム設定後、違うタイプのテープに変えて録音一時停止にするとBLE XD が点滅してテープが変わったことを知らせます。設定しなおして録音してください。そのままで録音をはじめるとXDフラットシステムの設定は解除して録音します。(点滅中に停止ボタンを押せば設定はそのまま残ります)
- 録音、録音一時停止または録音ミューティング中にXD フラットボタンを押しても設定解除はできません。
- ●電源コードを抜いても、XDフラットシステムの設定は解除しません。

19

XDフラットシステム動作中の表示

(約 15 ~ 25秒で動作が完了します)

보 된

エラー表示 (Err) について

使い古したテープなどを使用した場合、またはテープの 終り近くで調整した場合は、調整不可能になりカウン ター表示部で"Err"が点滅します。

そのようなときは、早送りか巻戻しを数秒間行ってから、も う一度XD フラットボタンを押して調整してください。も し、再度エラー表示がでたら、XDフラットシステムを使用 しないで録音するか、テープを交換してください。

MPX フィルターについて

ドルビー NR システムを使って FM ステレオ放送を録音するときに効果があります。

FM ステレオ信号には、19 kHz のパイロット信号と 38 kHz のサブキャリアが含まれており、チューナーによってはこれらの信号でドルビーNR システムが誤動作して、高域が出なくなることがあります。 MPXフィルターがオンになることによってドルビーNRシステムの誤動作を防止することができます。

ドルビーNRスイッチとMPXフィルターは連動しています。
 ドルビーNRスイッチをONすることにより自動的にオンになり、ドルビーNRスイッチをオフにするとオフになります。

動作内容	表示
±/// ΓΓ 3 L	カウンターインジケーター
開始 ── 録音	0000-5181
① 録音バイアス調整	BI 85
② 録音レベル調整	LEVL
③ イコライザー調整(高域)	H-ED
④ イコライザー調整 (中域)	M - ED
⑤ 高レベル信号に対するバイ アス調整	BI 85
⑥ 高レベル信号にによるテー プ特性検出	ALEA
⑦ 巻戻し———▶停止 終了	TUNE

ドルビー HX PROについて (プロヘッドルーム エクステンション)

ドルビー HX PROは、音楽信号中の高域成分に応じて、録音時のバイアスを常に最適値にコントロールするシステムです。このシステムによって、エネルギッシュな高域成分の多いデジタルソースでも、すばらしい録音ができます。ドルビーHX PRO の効果はドルビーノイズリダクションに関係なく得られます。またドルビー HX PROは、録音時のみはたらきますので、ドルビーHX PROのないデッキ、ラジカセやカーステレオで再生してもこの効果は十分発揮されます。


● ドルビー HX PROはXDフラットシステム以外の録音時は常に効果があります。

CDまたはMDとのデジタルシンクロ録音

デジタルシンクロ録音

■ 光ファイバーケーブルで接続された CDまたはMDプレーヤーの再生音に 同期してカセットデッキが自動的に 録音を開始します。

(CDまたはMDプレーヤーとの接続 は <u>P</u>(<u>6</u>) を参照)






16ページの手順 ▼ ~ ▼ に従って、録音の準備をする。




マークはリモコン での操作です。



録音元の機器にディスクをセットする。



デジタル入力ボタンを押して、デジタル入力1(リア)または2(フロント)を選択する。 (DIGITAL IN 1または2が点灯します。)



DIGITAL/CDシンクロボタンを1回押す。

"DIGITAL IN"表示が点滅している時は録音できません。
 ストップボタン(■)を押し、デジタルシンクロモードを解除してください。(デジタル入力の信号を録音す

る時の注意 P.18 参照)



CDまたはMDプレーヤーを再生する。 デジタルシンクロ動作が始まります。

CDまたはMD再生中にCDシンクロボタンを押すと

CD、MDプレーヤーの再生中はシンクロスタートしません。再生中にCDシンクロボタンを押すと表示部に以下の様に表示します。 この場合、CD・MDプレーヤーを一度停止してから再生し直してください。

CD・MDディスクチェンジの判断と動作

5秒以上無音再生が続くと、デッキは録音 / 一時停止状態になります。CDまたはMDの再生が始まると、再び録音を開始します。

解除のしかた

ストップボタン (■) を押します。デジタルシンクロ録音中はストップボタンのみ受け付けます。

録音元の機器を停止すると、本機は一時停止状態になります。1 分以上たっても録音元の機器の再生ボタンが押されなかった場合、停止して、デジタルシンクロモードを解除します。

デジタルシンクロ中は音楽信号をメモリーにたくわえているため、デジタルシンクロを途中で解除したときには、音がずれて聞こえることがあります。


CDとのシンクロ録音 (CD・デッキシンクロ)

CD・デッキシンクロ録音

ワンタッチで CDプレーヤーの再生と デッキの録音が同時に開始します。

シンクロ録音は、当社の CD・デッキシンクロ対応 CDプレーヤーと接続した場合のみ操作できます。

(CDプレーヤーとのシンクロ接続は6ページを参照)



マークはリモコンでの操作です。



ステレオアンプの"入力切換"で CD を選びます。



録音したNCDをCD プレーヤーにセットし、再生します。



録音する手順に従って、録音レベルを調整します。

(16ページ手順 ▼~ ▼)






ストップボタンを押して、停止 状態にする。

CD プレーヤーも停止してください。



デジタル入力ボタンを押して、入力の種類を選びます。





デジタル/CDシンクロボタンを 押す。デジタル入力のときはも う一度押します。

自動的に CD プレーヤーが再生を始め、 本機が録音を開始します。

CD プレーヤーの種類は?

CD・デッキシンクロ対応のプレーヤーであれば、ツイントレイ CD プレーヤーまたはマガジン式 CD プレーヤーも接続できま す。また、コンパチブルレーザーディスクプレーヤーでも CD・ デッキシンクロ対応のプレーヤーならば接続できます。

CD の再生が終了すると

CD プレーヤーは停止し、本機は録音一時停止状態になります。 (1分後に停止になります。)

CD 再生途中でテープが終了すると

CD プレーヤーは、再生中の曲 (途中で切れた曲)のはじめに戻って、一時停止します。本機のテープを入れ換えて CD シンクロボタンを押すと、再び録音を開始します。1分以内に CD シンクロボタンを押さなかったときは、CD プレーヤーは停止します。

CD プレーヤーがディスクチェンジするとき

(ツイントレイ CD プレーヤー、マガジン式 CD プレーヤー使用) 本機は録音一時停止状態になり、次のディスクが再生されると再び録音を再開します。曲間は自動的に約4.5秒間になります。

CD とデッキの録音のタイミングについて


CD シンクロボタンを押すと録音は始まりますが、CD プレーヤーは CD シンクロボタンから手を離すまで再生されませんので、これを利用してテープのはじめのリーダーテープ部分を飛ばしたり(約5秒間押し続ける)、テープ途中で無録音部分を作ったりすることができます。

プログラム録音

CD プレーヤーで、好みの順にプログラムしておくとその順で テープに録音することができます。

タイマー再生 (目覚し再生)

オーディオタイマーを接続してください。 (オーディオタイマーの取扱説明書をご覧ください。)






11 ページの手順 🔻 ~ 🔻 までの再生準備をおこなう。




マークはリモコン での操作です。



タイマー切換スイッチを " PLAY/ REP " (再生)側に合わせる。




ステレオアンプの"入力切換"でテープを選ぶ。




プレイボタンを押して、再生してみる。

タイマー再生のとき適切な音量・音質が 得られるように、あらかじめステレオア ンプ側で調整をします。



ストップボタンを押す。



早送り/ミュージックサーチボタン、または巻戻し/ミュジックサーチボタンで再生をはじめたい位置にテープを送る。または巻戻す。

ストップボタンを押す。



オーディオタイマーを希望の時刻にセットする。

- 各機器の電源がオフになります。 セットした時間になると各機器の電源がオンになり再生が自動的に始まります。
- 再生はリピート再生(P12) になります。

タイマー動作を行わないときは...


タイマー切換スイッチを必ずオフ(OFF)の位置にしてください。 PLAY /REP側になっていると、電源がオフからオンになったと きに自動的に再生を開始してしまいます。 (スタンバイ状態から オンにした場合は、自動再生はしません。)

フレックスシステムがオンのときは...

通常再生と同様にフレックスシステムが動作します。

マー録音(留守録音)

オーディオタイマーを接続してください。 (オーディオタイマーの取扱説明書をご覧 ください。)





11 ページの手順 ▼ 、 ▼ で録音用テープをセットする。

● テープの始めにはリーダーテープ (録音できない部分)があるので、約5秒ほどテー プを走行させておく。



マークはリモコン での操作です。







タイマー切換スイッチを "REC" (録音)側に合わせる。



16ページの ▼ ~ ▼ の手順に従い、録音の準備をする。



デジタル入力信号のタイマー録音はできません。デジタル入力を選択し てもアナログ入力の信号が録音されます。



ストップボタンを押す。 停止状態にします。



オーディオタイマーを希望の時刻にセットする。

● 各機器の電源がオフになります。 セットした時間になると各機器の電源がオンになり、録音が自動的に始まります。

タイマー動作を行わないときは...

タイマー切換スイッチを必ずオフ (OFF) の位置にしてください。 REC 側になっていると、電源がオフからオンになったときに自 動的に録音を開始してしまいます。(スタンバイ状態からオンに した場合は、自動録音はしません。)



カセットの誤消去防止ツメが折れていると録音はできませ ん。ツメの折れていないカセットを使用してください。 アンプの音量つまみを下げておくことをおすすめします。

ラストメモリーについて

本機では、半導体不揮発メモリーを使用して、XDフラットシス テム(📭 🖭 9) で得られたバイアス、レベル、イコライザー のデータをはじめ、各種スイッチの ON/OFF 等を記憶します。 不揮発メモリーのため、電源コードを抜いても記憶内容は消去さ れません。

メモリーには次のものが記憶されます。

- XDフラットシステムデータ .. バイアス、レベル、イコライザー
- ドルビーNRシステム オフ/B/C
- テープカウンター(タイムカウンターは記憶しません。)
- ディスプレイ(表示部) オン、オフ
- メーターレンジ ワイド、エクスパンドレンジ
- フレックスシステム オン、オフ
- デジタルNR オン、オフ
- デジタル入力 OFF、1、2(タイマーREC時 は記憶しません。)

メモリーを元に戻すとき

記憶した各種のデータをすべて初期状態(工場出荷状態)に戻す ときは、カウンターモードボタンと録音ミューティングボタン (O)を同時に押してください。

24

故障?ちょっと調べてください

● 症状にあわせて下の項目をチェックしてみてください。下の項目をチェックしてもなおらない場合は、アフターサービスの項をお読みのうえ、修理を依頼してください。

症 状	原因と思われるところ	処 置
電源が入らない	電源プラグのゆるみ、はずれ。	電源プラグの接続を確認。
カセットドアが開か	電源が入っていない。	電源を入れて≜を押す。
ない。	録音状態になっている。	ストップボタン(■)で停止後、≜を押す。
	テープが巻き取られている。	テープを巻き戻す。
テープが走行しない	一時停止状態になっている。	ポーズボタンまたはプレイボタンを押す。
	カセットテープがきちんと入っていない。	カセットテープを正しく入れる。
音がでない	正しく接続されていない。	接続をもう一度確認して接続コードのゆるみ、 はずれをなおす。(📭 🏿 🕒 📵)
	アンプのつまみ類の位置が正しくない。	デッキの再生に応じた正しい位置にセットする。
A7	カセットテープのツメが折れている。	カセットテープを交換するか、ツメの部分にセロハ ンテープを貼って穴をふさぐ。 (📭 🖭)
録音できない	ヘッドが汚れている。	ヘッドを清掃する。(🌠 🖭)
	録音レベルつまみが" MIN "になっている。	録音レベルつまみを右方向に調節。
	ヘッドが汚れている。	ヘッドを清掃する。(🎏 🖭)
 高音域がのびない	テープの検知孔をテープなどでふさいでしまっている。	検知孔をふさいでいるテープをとる。
	ドルビー NR システムで録音していないテープを ドルビー NR 切換スイッチON で再生している。	ドルビーNR 切換スイッチを OFF にする。
	ヘッドが汚れている。	ヘッドを清掃する。(🌠 P.3)
音がひずむ	録音済みテープ自体にひずみがある。	カセットテープを交換してみる。
	録音レベルが高すぎる。	録音レベルを下げて録音する。
音がふるえたり、音	ヘッド、キャプスタン、ピンチローラーが汚れている。	ヘッド、キャプスタン、ピンチローラーを清掃する。(☞ P.③)
とびがする	カセットテープが一様に巻かれていない。	早送りまたは巻戻しをして、テープを巻き直す。
	テープ走行面が汚れている。	カセットテープを交換してみる。
雑音が多い	ヘッドが帯磁している。	ヘッドイレーサーで消磁する。(📭 🖭)
	雑音の多いテープを使用している。	カセットテープを交換してみる。
	接続コードの差し込みが不完全。	各入力/出力の接続部を点検し、コードを正しく差し込む。(『字『L.6』)
	録音レベルが低すぎる。	録音レベルを上げて録音する。
高音が強調されすぎ る	ドルビー NR システムで録音したテープをドルビー NR 切換スイッチ OFF で再生している。	ドルビー NR 切換スイッチで録音時と同じドルビー NR システム (B, C のいずれか)を選ぶ。
ツナズキかい	録音レベルつまみが最小の位置になっていない。	録音レベルつまみを MIN にする。
消去できない	ヘッドが汚れている。	ヘッドを清掃する。(🌠 🖭)
ミュージックサーチ が働かない	曲と曲の間の無録音部が4秒以上ない。	無録音部が4秒以上あるカセットテープと交換してみる。
電源を入れると再生 または録音を始める	タイマー切換スイッチが PLAY/REP または REC の 位置になっている。	タイマー切換スイッチを OFF に合わせる。

故障?ちょっと調べてください

CD・デッキシンク 口機能が働かない	付属の CD・デッキシンクロコードまたは入力、出力コードを接続していない。	正しく接続する。(『季 凡⑥)
	リモコンに電池が入っていない、または電池が切れ ている。	電池を入れる、または新しい電池に変える。
リモコンで操作できない	本機と距離がありすぎる、または角度が悪い。	リモコンは距離が約7m以内、前面パネルとの角度 が左右にそれぞれ30°以内で操作してください。
	本機との間に障害物がある。	リモコンの操作場所をずらすか、障害物を取り除い て操作する。
	蛍光灯がリモコン受光部の近くにある。	蛍光灯をリモコン受光部から離す。

静電気や外部からの影響により本機が正常に動作しないことがあります。

このようなときは、電源スイッチを切り、電源コードを一度抜いて、再度差し込むことにより正常に動作します。

自己診断機能について

本機は自己診断表示機能を持っています。

本機をご使用中に異常を検出すると、本体表示部に以下の表示 (サービス番号)を自動的に表示します。まず、「対応のしかた」に従ってください。

本体表示部

	L 1	サービス番号

サービス番号	本機の状態	対応のしかた
L1	オープン / クローズ動作中にエラーが 発生しました。	● テープを正しく入れ直してください。● 再度同じ表示がでた場合は異常と考えられます。修理を依頼されるときに、本体表示部のサービス番号をお知らせください。
M1	テープが巻込まれていると思われま す。	 早送りか、巻き戻し動作をさせてから、テープを取り出し、ヘッド、キャプスタンの清掃をしてください。 その直後の再生、録音動作でも同じ表示がでた場合は異常と考えられます。修理を依頼されるときに、本体表示部のサービス番号をお知らせください。
D1	デジタル入力1がエラーです。	● デジタル入力1に光デジタルケーブルを正しく接続してください。MDまたはCDの電源をオンにしてください。
D2	デジタル入力2がエラーです。	● デジタル入力2に光デジタルケーブルを正しく接続してください。MDまたはCDの電源をオンにしてください。

仕様

システム	
トラック方式4トラック、2チャンネルステレオ	
ヘッド	
録音/再生ヘッド	
ハードパーマロイ録音ヘッドコンビネーション x 1	
消去ヘッドヺブルギャップフェライト× 1	
モーターDCサーボキャプスタンモーター× 1	
DCサーボリールモーター×1	
DCサーボモーター×1	
ワウ・フラッター 0.05%WRMS (JIS)	
±0.09% W.PEAK (EIAJ)	
早巻き時間約(C-60の場合)	
ー2 と 時間	
TYPE IV (メタル)	
テープ20Hz~21,000Hz±3dB	
TYPE II (クローム/HIGH)	
テープ 20Hz~20,000Hz±3dB	
TYPE I (ノーマル)	
テープ 20Hz~20,000Hz±3dB	
- SN比*57dB (EIAJピーク録音レベル、	
TYPE IV テープ、聴感補正)	
TTFE TV リーノ、幅感補正) DOLBY NR OFF60dB以上	
DOLBY Bタイプ NR ON	
DOLBY Cタイプ NR ON	
Digital-NR ON (DOLBY-NR OFF)82dB以上	
Digital-NR ON (DOLBY B/CタイプNR ON) 90dB以上	
(TYPE Iテープ第3次高調波歪率3%、聴感補正、帯域フィルタ)	
アナログ入・出力端子	
ライン入力端子 RCAピンジャック × 2	
入力レベル100mV (入力インピーダンス23k Ω)	
ライン出力端子アム RCAピンジャック×2	
基準出力レベル $0.5\mathrm{V}$ (出力インピーダンス $1.2\mathrm{k}\Omega$)	
ヘッドホン出力端子(音量つまみ最大時)	
3.3mW (負荷インピーダンス32Ω)	
デジタル入・出力端子	
光入力端子 2	
光出力端子(光入力1の信号がそのまま出力されます) 1	

電源部・その他

電源電圧	AC100V、	50/60Hz
消費電力		19W
最大外形寸法 420(幅)×1	28(高さ) × 258(奥行き)mm
本体質量		5.0kg

付属品

. 2
. 1
. 1
. 2
. 1
. 1
. 1
. 1

*は日本電子機械工業会(EIAJ)規格に定められた測定方法による数値です。

付属機能

- デジタルNR № P.14
- デジタルXDフラットシステム 📭 🖭
- デジタルCD・デッキシンクロ機能 🖙 🖭
- デジタルシンクロ録音 [22]
- トルビーB/C NR ₽型
- ドルビーHX PRO ヘッドルームエクステンション 📭 🖭
- MS/±15曲飛び越し選曲 🖙 🖭
- オートテープセレクター ☞ P.⑤
- タイマー録音/再生スタート F P.23 F P.24
- オートスペースレコミュート 🖙 🖭
- FL ピークレベルメーター 📭 🖭
- FL 4桁3モード(タイム/リメイン/カウンター)カウンター ☞ 足⑬
- ヘッドホン端子 № P.8
- FLEX システム ☞ P12
- ラストメモリー (**) P.24
- ワイヤレスリモコン ☞ P.⑨
- ディスプレイオフ **☞** 🖭
- オートモニター選択(テープ/ソース) [字 L) 8
- パワーイジェクト (オープン/クローズ) [本] [2]
- MPXフィルター(ドルビー連動) № P.20
- リピート再生 (字 P.12)
- 上記の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

お客様ご相談窓口(修理に関しては別添「ご相談窓口・修理窓口のご案内」参照)

お客様相談センター TEL 03-3491-8181

◎仙台 TEL 022-375-4417 ◎広島 TEL 082-228-2239

② 名古屋 TEL 052-532-1141
○ 福岡 TEL 092-441-8076





長年ご使用のオーディオ製品の点検をおすすめいたします。こんな症状はありませんか

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- ・電源コードにさけめやひび割れがある。
- ・電気が入ったり切れたりする。
- ・本体から異常な音、熱、臭いがする。



すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、故障や事故防止のため電気店または当社 サービスステーションに点検(有料)をご依頼ください。



この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。

® 1997 パイオニア株式会社 禁無断転載

□ 1997 パイオニア 株式会社 〒153 東京都目黒区目黒1丁目4番1号

<97J00ZF0U00> <RRA1123-A>